

【ホッパーユニットの取り外し方法】



【写真①】

写真の↑2カ所を付属品の
プラスドライバーで取り外す。



【写真②】

↷ の方向にホッパーを手前に引き出します。



【写真③】

ホッパーと本体を繋ぐ白色の
コネクタを外す。
※繋目の中心にフックがありますので
解除しながら外してください。

クリアケースの取り外し方



写真の赤矢印と説明文をお読み願います